

COME USARE QUESTO MANUALE

Questo manuale descrive le procedure di servizio per la XL650V.

Seguire le indicazioni del PROGRAMMA di MANUTENZIONE (sezione 3) per far sì che il veicolo sia in condizioni operative ottimali.

Attuare il primo programma di manutenzione è molto importante. Ciò compensa l'usura iniziale che si verifica durante il periodo di rodaggio.

Le sezioni 1 e 3 riguardano l'intera motocicletta.

La sezione 2 illustra le procedure per la rimozione/installazione dei componenti che potrebbe essere necessaria per effettuare gli interventi descritti nelle sezioni seguenti.

Le sezioni dalla 4-20 descrivono parti della motocicletta, raggruppate secondo l'ubicazione.

Trovare la sezione desiderata su questa pagina, quindi consultare l'indice riportato sulla prima pagina della sezione.

La maggior parte delle sezioni cominciano con un'illustrazione del sistema o un quadro complessivo, le informazioni sul servizio e la diagnostica riguardante la sezione.

Le pagine seguenti illustrano procedure dettagliate.

Se non avete familiarità con questa motocicletta, leggete i dati tecnici nella sezione 22.

Se non si conosce la causa del problema, andare alla sezione 23 DIAGNOSTICA.

CODICE DEI MODELLI

- Nel presente manuale si impiegano i seguenti codici per indicare le singole versioni.

CODICE	ZONA (MODELLO)	CODICE	ZONA (MODELLO)
ED	SVIZZERA	ED	GERMANIA
	ITALIA		PORTOGALLO
	BELGIO	2ED	ITALIA
	SPAGNA		GERMANIA
	AUSTRIA	E	REGNO UNITO
	FRANCIA		
	OLANDA		

TUTTE LE INFORMAZIONI, LE ILLUSTRAZIONI, INDICAZIONI E DATI TECNICI INCLUSI IN QUESTA PUBBLICAZIONE SONO BASATI SULLE ULTIME INFORMAZIONI SUL PRODOTTO DISPONIBILI AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE PER LA STAMPA. LA HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A. SI RISERVA IL DIRITTO DI ESEGUIRE CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO E SENZA INCORRERE IN ALCUN TIPO DI OBBLIGO. NESSUNA PARTE DI QUESTA PUBBLICAZIONE PUÒ ESSERE RIPRODOTTA SENZA PERMESSO SCRITTO. QUESTO MANUALE È RIVOLTO A PERSONE CHE HANNO ACQUISITO CONOSCENZA DI BASE DELLA MANUTENZIONE SU MOTOCICLETTE, MOTORSCOOTER O ENDURO HONDA.

HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A.
UFFICIO PUBBLICAZIONI TECNICHE

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI

TELAIO / PANNELLI / SISTEMA DI CARICO

MANUTENZIONE

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

RIMOZIONE / INSTALLAZIONE DEL MOTORE

FRIZIONE / LEVERAGGIO DEL CAMBIO

ALTERNATORE / FRIZIONE DELL'AVVIAMENTO

TESTATA / VALVOLA

CILINDRO / PISTONE

ALBERO MOTORE/TRASMISSIONE

RUOTA ANTERIORE / SOSPENSIONE / STERZO

RUOTA POSTERIORE / SOSPENSIONE

FRENO IDRAULICO

BATTERIA / SISTEMA DI CARICA

SISTEMA DI ACCENSIONE

SISTEMA DI AVVIAMENTO

LUCI / STRUMENTAZIONE / INTERRUITORI

SISTEMA IMMOBILIZER

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOCALIZZAZIONE GUASTI

SCHEMA ELETTRICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23